beoka

Перкусійний масажер QLCUTEX-A black

Керівництво користувача

Дякуємо, що обрали мініі-масажер **Beoka**. Цей пристрій забезпечує глибоке розслаблення фасцій та м'язів завдяки потужному перкусійному масажу. Будь ласка, використовуйте пристрій обережно та безпечно, насолоджуючись розслабленням м'язів і тіла. Щоб гарантуватти безпеку та уникнути матеріальних збитків, уважно прочитайте дане керівництво користувача і використовуйте пристрій у відповідності до інструкцій.

Недотримання вимог керівництва користувача може призвести до серйозних травм або значних матеріальних пошкоджень.

Як виробник інтелектуального медичного реабілітаційного обладнання на китайському ринку , **компанія Beoka** понад два десятиліття зосереджується на сфері спортивної реабілітації та прагне створити світовий професійний бренд спортивної реабілітації.

Попередження та застереження з безпечної експлуатації

- Цей пристрій не є медичним пристроєм і не призначений для медичного застосування.
- Продукт призначений лише для здорових дорослих. Людям похилого віку, дітям, а також особам з обмеженими когнітивними здібностями або порушеннями чутливістю не слід використовувати цей пристрій. Не дозволяйте дітям грати з пристроєм. Не використовуйте на ушкоджених ділянках тіла. Щоб гарантуватти безпеку та уникнути матеріальних збитків, уважно прочитайте дане керівництво користувача і використовуйте пристрій у відповідності до інструкцій.
- Використовуйте даний пристрій з обережністю. Застосування надмірного тиску або занадто високої швидкості під час використання може спричинити синці та забої. Регулярно перевіряйте ділянку, що насолоджується, і негайно припиніть використання пристрою при першій появі почервоніння чи дискомфорту. Якщо біль або дискомфорт зберігається та не минають протягом тривалого періоду часу, негайно зверніться до лікаря.
- Не використовуйте на ділянках тіла, ушкоджених внаслідок травми, не використання його на будь- яких твердих або кісткових ділянках тіла, включно з ключицями, ділянкою серця, ділянкою хребця, тілами хребців, суглобами, ліктями, колінами, тильною частиною кистей та стіп.
- Не застосовуйте пристрій у ділянках, де розташовані чутливі органи, центральна нервова система або внутрішні порожнини (зокр.очі, вуха, репродуктивні органи, шийна частина, грудна та черевна порожнини, хребет тощо).
- Категорично заборонено використовувати масажний пістолет у ділянці голівки або в сексуальних цілях — це потужний масажний пристрій, який може спричинити серйозні травми.
- Не використовуйте пристрій на ділянках із множинним переломом або пошкодженими кісками.
- Тривалий нагрів, волога, вологість та інші чинники тіла подвоїл від вини пристроїв та зворотного боку пристрою, щоб уникнути ризику пошкодження або ураження електрострумом.
- Використовуйте пристрій на сухій і чистій шкірі. Завжди протирайте масажну головку до тіла та рукавіє її по поверхні. Рекомендується наносиратти кожну зону приблизно по 60 секунд.
- Не застосовуйте пристрій на ділянках тіла з імплантатами або пластинами (наприклад, грудні імплантати, ортопедичні конструкції), оскільки вібрація може пошкодити або змістити імплантат
- Пристрій не підходить для осіб, яким лікарі не рекомендують масаж, оскільки це може викликати вищадні вищадки, травми або дискомфорт. Це включає, зокрема тривалий в варикозним розширенням вен, тромбоцитичним здухорнанням, будь- якими видами дерматиту, шкірними інфекціями, локальними кровотечами, тромбами, сідинами, забоями та висипаннями.

- Цей продукт призначений виключно для здорових дорослих і не рекомендується людям із певними станами здоров'я, зокрема (але не обмежуючись цим):
  - вагітність, дибет з ускладненнями (такими як нейропатія або ушкодження сітчаки), захворювання серця, наявність імплантованих кардіостимуляторів або дефібрилятори, нещодавні операції чи травми, епілепсія або нерозвинений зрощ для контролюватти свідомості, сколіоз, нещодавні ендопротезування стегна/колена, внутрішньовенний тромбоз, гострий тромбоз глибоких вен, гострий тромбоз, гострий артрит, серцева недостатність, кашель, а також будь-які інші ускладнення.
- У разі будь-яких сумнівів щодо можливості використання пристрою обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.

Заходи безпеки під час використання акумулятора

- Ніколи не розбирайте акумулятор.
- Тривайте акумулятор подалі від вогню та припинити його використання у разі протікання або появи запаху. Уникайте контакту витеклої рідини зі шкірою, очима чи іншими частинами тіла. У разі потрапляння рідини на будь-яку частину тіла- негайно промийте тривалу рідину великою кількістю води та зверніться до лікаря.
- Не використовуйте акумулятор, якщо він пошкоджений або має ознаки ніж чим. Вогонь, вибухи та інші небезпеки можуть виникнути, якщо акумулятор, дефектний, зміни колоуру або будь-які інші ненормальні ознаки. Якщо в цей момент акумулятор використовується або заряджається, негайно припинить використання пристрою або від'єднайте зарядний пристрій.
- Не прикладайте корпус акумулятора цикляни чи іншими гострими предметами. Не бийте по акумулятору і не наступайте на нього.
- Тривалість роботи акумулятора може змінюватися залежно від умов використання та експлуатації. Якщо пристрій тривалий час не використовується, завжди тривайте його вимкнення і зарядайте щонайменше один раз на місяць, щоб подовжити строк служби акумулятора.

Заява про відповідність вимогам FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC.
Експлуатація пристрою допускається за умови дотримання таких двох умов:

1. Пристрій не повинен спричиняти шкідливих перешкод.
2. Пристрій повинен приймати будь-які перешкоди, у тому числі такі, що можуть призвести до небажаної роботи пристрою.

Примітки до заяви FCC

Цей пристрій було протестовано і виявлено також, що відповідає вимогам до цифрових пристроїв класу B згідно з частиною 15 Правил FCC. Ці обмеження розроблені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових установках. Одиця не гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретній установці.

Якщо цей пристрій спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому (що можна визначити шляхом вимкнення та увімкнення пристрою), користувачу рекомендується усунути перешкоди одним або кількома з наведених нижче способів:

- Змінити орієнтацію або розташування приймальної антени.
- Збільшити відстань між пристроєм і приймачем.
- Підключити пристрій до розетки, яка належить до іншого електричного кола, ніж те, до якого підключено приймач.
- Звернутися по допомогу до продавця або досвідченого фахівця з радіо/ТБ-техніки.

Директива WEEE

Нагадаємо споживачам і прокатам

- Цей продукт не можна утилізувати як побутові відходи разом із виробничим сміттям.
- Цей пристрій повинен прийняти будь-які перевищує, у тому числі такі, що можуть призвести до небажаної роботи пристрою.

Декларація відповідності RoHS

Наші вироби відповідають вимогам Директиви щодо обмеження використання небезпечних речовин (ДВ ОБЕЛЕ), RoHS 2.0.
Скоротна їх компонентів продукції відповідають обмеженням щодо вмісту наведених нижче токсичних і небезпечних речовин:

Кадмій (Cd) <100 ppm	Полібромовані дифенілові ефіри (PBDE) <1000 ppm
Свинець (Pb) <1000 ppm	Біс(2-етилгексил)фтал (DEHP) <1000 ppm
Ртуть (Hg) <1000 ppm	Бутилбензилфтал (BBP) <1000 ppm
Шестивалентний хром (Cr⁶⁺) <1000 ppm	Дибутилфтал (DBP) <1000 ppm
Полібромовані біфеніли (PBB) <1000 ppm	Діізобутилфтал (DIBP) <1000 ppm

Технічні характеристики:

- Назва продукту:Перкусійний масажер
- Модель:Серія QLCUTEX X-A
- Структура: основні елементи включають блок керування, масажні насадки та літієвий акумулятор.
- Частота вертикальної вібрації масажного пістолета: 60 Гц
- Амплітуда: 7 мм
- Номінальна потужність: 25 Вт
- Номінальна напруга пристрою: 11,1 В
- Ємність акумулятора: 2500 мА·год
- Тайнер: літієвотитанат акумулятор, можливе чергує 10 хвилин роботи
- Пристрій оснащено вимикачем для нагрування його роботоли.
- Масажну насадку можна замінювати за потребти.
- Режим роботи: перемикачатий (ватриальний) режим.

Основні елементи пристрою

Інструкція з використання

1) Встановлення масажної насадки

Перед першим використанням масажного пістолета необхідно встановити масажну насадку. Достатньо насадку з упаковки, вставте її у сопло на масажному пістолеті та переконайтеся, що вона надійно зафіксована.

Примітка: Ці модифікації потрібно встановлювати в правильному положенні. Перевстановіть, що виступ (фіксатор) поміститя встановлений у паз. Якщо насадку встановлено неналежним чином, вона може відчепитися під час роботи. Під час встановлення або зняття насадки використовуйте прямий рух -уникайте/затягуйте без обертання.

Виробник
Sichuan Qianli-beoka Medical Technology Inc.
Зареєстрована адреса: Longtan Industrial Park, друга секція Східної третьої кільцевої дороги, район Ченгуа, Ченду, провінція Сичуань, Китай.

Email
service@beoka.com

Сертифікація систем управління якістю: ISO 9001, ISO 13485.
Дистриб'ютор
Shenzhen Beoka Technology Co., LTD

2) Умікання та перемикання рівнів

У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку On/Off на панелі для вмикання пристрою на Рівень 1.

Коротке натискання кнопки дозволяє перемикатися між рівнями 0–5.

Коли пристрій працює на рівнях 1–5, натисніть і утримуйте кнопку, щоб повернутися до Рівня 0, у якому пристрій призупинено роботу.

Ви, Рівні 0 натисніть і утримайте кнопку, щоб повністю вимкнути роботу.

- Пристрій автоматично переходить на Рівень 0 і припиняє роботу через 10 хвилин безперервної роботи.
- Пристрій автоматично вимикається через 20 секунд у режимі очікування без будь-яких дій.
- Світлодіодний індикатор показує частоту ударів: Рівень 1 — мінімальна, Рівень 5 — максимальна.

3) Масаж

Застосовуйте потрібний тиск на тіло при вибраному рівні вібрації, щоб насолодитися відповідному дискомфорту.

Встановлення та заміна масажних насадок

Перш ніж замінювати масажну насадку, переконайтеся, що пристрій вимкнений. Обережно витягніть насадку з гнізда, прикладаючи помірне зусилля.
Вставлять нову насадку, зсунувши фіксатор у паз, і натисніть, поки вона не зафіксується в її надійній фіксації.

Насадка з круглим наконечником

Рекомендується для великих груп м'язів, наприклад, чотириголового м'яза стегна та великого сідничного м'яза, а також для покращення сильного м'язового та судинного болю.

U-подібна насадка

Підходить для ділянок вздовж хребта, шиї, плечей та інших чутливих м'язів і м'яких тканин

Конусна насадка

Використовується для суглобів, гнійних пахвин, тригерних точок та поперекових м'язів (наприклад, ромбовидні, які всі).

Flat Head

Підходить для всіх частин тіла.

Застереження щодо використання пристрою

- Не використовуйте пристрій, якщо він працює нерівномірно, попікшодений внаслідок падіння або пошкоджений у воді. Зверніться до сервісного центру для його перевірки та ремонту.
- Не використовуйте пристрій у ванні чи душі.
- Не занурюйте пристрій у воду та не залишайте його в умовах високої температури чи вологості, оскільки це містить лізвкий акумулятор. Не нагрівайте, не використовуйте та не зберігайте пристрій поблизу джерел тепла або за надмірно високих температур.
- Не помащайте мирій у міжреберному просторі чи на будь-які свищі тіла.
- Обирайте масажну насадку яка забезпечує найкращий ефект для потрібної ділянки.
- Не вкладайте випадково отримав пристрою будь-якими предметами.
- Не використовуйте зарядний кабель наколо пристрою під часом. Уникайте падіння та ударів пристрою й акумулятора, це може призвести до травм або пошкодженнятовимого продукту.
- Перед кожним використанням уважно перевірте основний блок, рівень заряду акумулятора, масажні насадки тощо, щоб переконатися в їхній справній роботі.
- Не намагайтеся ремонтувати пристрій.
- Не помащайте пристрій на заряді на ось ніч або без нагляду під час його перебування у ванні.
- Не помащайте пристрій під час зарядження. Відсутуйте джерело живлення відразу після його повного зарядження.
- Рекомендується почекати якщо і найнижчого рівня діяльності. Тривалість одної сесії не повинна перевищувати 10 хвилин. Уникайте масажу одної й тієї самої ділянки понад 3 хвилини, щоб не спричинити надмірну стимуляцію м'язів та нерви і можливі травми.
- Не використовуйте пристрій тривалий час. Після 30 хвилин безперервного використання дайте пристрою відпочити 10 хвилин перед повторним увімкненням, щоб не допустити перегрівання та скорочення строку служби.
- Не використовуйте пристрій із заблокованими вентиляційними отворами. Сидячотіє, щоб вуст, волосся чи інші предмети не перекривали доступ повітря.
- Не використовуйте пристрій під кондиціям чи вентилятором. Перегрітий пристрій може спричинити пожежу, ураження електричним струмом чи травми.
- Не використовуйте пристрій на м'яких поверхнях (наприклад, ліжко, диван), які можуть заблокувати вентиляційні отвори.
- Не занурюйте пристрій у воду та не залишайте його в умовах високої температури чи вологості, оскільки він містить лізвкий акумулятор. Не нагрівайте, не використовуйте та не зберігайте пристрій поблизу джерел тепла або за надмірно високих температур.
- Не помащайте мирій у міжреберному просторі чи на будь-які свищі тіла.
- Обирайте масажну насадку яка забезпечує найкращий ефект для потрібної ділянки.
- Не вкладайте випадково отримав пристрою будь-якими предметами.
- Не використовуйте зарядний кабель наколо пристрою під часом. Уникайте падіння та ударів пристрою й акумулятора, це може призвести до травм або пошкодженнятовимого продукту.
- Перед кожним використанням уважно перевірте основний блок, рівень заряду акумулятора, масажні насадки тощо, щоб переконатися в їхній справній роботі.
- Не намагайтеся ремонтувати пристрій.
- Не помащайте пристрій на заряді на ось ніч або без нагляду під час його перебування у ванні.
- Не помащайте пристрій під час зарядження. Відсутуйте джерело живлення відразу після його повного зарядження.
- Рекомендується почекати якщо і найнижчого рівня діяльності. Тривалість одної сесії не повинна перевищувати 10 хвилин. Уникайте масажу одної й тієї самої ділянки понад 3 хвилини, щоб не спричинити надмірну стимуляцію м'язів та нерви і можливі травми.
- Не використовуйте пристрій тривалий час. Після 30 хвилин безперервного використання дайте пристрою відпочити 10 хвилин перед повторним увімкненням, щоб не допустити перегрівання та скорочення строку служби.
- Не використовуйте пристрій із заблокованими вентиляційними отворами. Сидячотіє, щоб вуст, волосся чи інші предмети не перекривали доступ повітря.

Заряджання

- Перед першим використанням необхідно повністю зарядити пристрій (приблизно 3 години).
- Для зарядження підключіть пристрій до джерела живлення 5 В / 2 А за допомогою кабелю USB-A – USB-C, що входить до комплекту поставлення. Для досягнення оптимальної ємності акумулятора швидше, необхідно повністю зарядити й розрядити новий акумулятор не менше трьох разів.
- Якщо пристрій довго не використовується, зарядайте акумулятор щонайменше раз на місяць.
- Уникайте використання спирту, розчинників, бензину й інших агресивних засобів — це може спричинити несправності, пошкодження деталей або знебарвлення корпусу.

Обслуговування та догляд

- Протирайте пристрій вологою тканиною, потім висушіть його м'якою тканиною.
- Якщо пристрій не використовується тривалий час, зберігайте його в оригінальній упаковці.
- Не вкручуйте гвинти та не намагайтеся самостійно розібрати пристрій.
- Для досягнення оптимальної ємності акумулятора, необхідно повністю зарядити й розрядити новий акумулятор не менше трьох разів.
- Якщо пристрій довго не використовується, зарядайте акумулятор щонайменше раз на місяць.
- Уникайте використання спирту, розчинників, бензину й інших агресивних засобів — це може спричинити несправності, пошкодження деталей або знебарвлення корпусу.

Усунення несправностей

Проблема	Причина	Виправлення
Масажний пістолет не вмикається	Пристрій вимкнений.	Натисніть і утримуйте кнопку живлення (On/Off) щонайменше одні уважнутиі пристрій.
	Низький рівень заряду.	Зарядіть масажний пістолет.
	Автоматичне вимкнення через 10 хвилин роботи.	Натисніть і утримуйте кнопку On, щоб увімкнути пристрій ще на 10 хвилин.
Масажний пістолет автоматично вимикається.	Нормальне автоматичне вимкнення після 10 хвилин.	Натисніть і утримуйте кнопку On, щоб продовжити роботу пристрої ще на 10 хвилин.
	Спрацювання захисті від перевантаження — пристрій вимикається при надмірному навантаженні.	Зачекайте близько 10 хвилин, потім повторно увімкніть пристрій
Масажний пістолет «гальмує».	Масажна загуслю через високу температуру.	Почекі поки пристрій остигне, потім увімкніть масажний пістолет.

В разі виникнення інших проблем звертайтеся: service@beoka.com.

Обмежене гарантійне зобов'язання

Небезпека	Акумулятор слід використовувати лише в даному пристрої, не використовуйте його в інших пристроях.
	Не розбирайте акумулятор, щоб уникнути ризику пожежі та травм. Не намагайтеся замінити акумулятор самостійно.
	Не проколюйте акумулятор цвяхами, не бийте його та не розбивайте й не наступайте.
	Не занурюйте акумулятор у воду та не піддавайте його високотемпературним впливам.
	Не підривайте акумулятор і не закидайте акумулятор у вогонь. Не зберігайте акумулятор у місцях, де температура перевищує 60°C.
	Не нагрівайте, не використовуйте й не залишайте акумулятор у вмах високої температури, наприклад, поблизу джерел тепла.
	Це може спричинити пригорання, вибухнути або зруйнувати акумулятор.
	Цей продукт містить літієвий акумулятор, не намагайтеся його розібрати. Звертайтеся тільки у сервісний центр для ремонту.
	У разі виникнення:
	• Контакт із очима може спричинити сліпоту. Не тріть очі руками, промийте їх водою та негайно зверніться до лікаря за допомогою.
	• Контакт із шкірою може викликати подразнення чи травми. Припиніть грамадну дзвінку водою та звертайтеся до лікаря, якщо дискомфорт не зникає.
Небезпека	Акумулятор можна розбирати лише при остаточній утилізації продукту. Підготовчими для остаточної мети: прокиньте до сервісного центру чи інших травм. Не розбирайте акумулятор, поки ваша ємність акумулятора не перевищила 60% початкової, інакше ваш акумулятор може вибухнути, а дефектного продукт.

Літій-іонний акумулятор цього продукту є цінним ресурсом, придатним до переробки та повторного використання. Вийміть акумулятор перед утилізацією пристрою й передайте його до спеціалізованої організації з переробки акумуляторів.

Запобіжні заходи щодо утилізації виробу та акумулятора

Не викидайте літій-іонні акумулятори разом із побутовими відходами, передавайте їх на спеціалізовану переробку.

Небезпека	Акумулятор слід використовувати лише в даному пристрої, не використовуйте його в інших пристроях.
	Не розбирайте акумулятор, щоб уникнути ризику пожежі та травм. Не намагайтеся замінити акумулятор самостійно.
	Не проколюйте акумулятор цвяхами, не бийте його та не розбивайте й не наступайте.
	Не занурюйте акумулятор у воду та не піддавайте його високотемпературним впливам.
	Не підривайте акумулятор і не закидайте акумулятор у вогонь. Не зберігайте акумулятор у місцях, де температура перевищує 60°C.
	Не нагрівайте, не використовуйте й не залишайте акумулятор у вмах високої температури, наприклад, поблизу джерел тепла.
	Це може спричинити пригорання, вибухнути або зруйнувати акумулятор.
	Цей продукт містить літієвий акумулятор, не намагайтеся його розібрати. Звертайтеся тільки у сервісний центр для ремонту.
	У разі виникнення:
	• Контакт із очима може спричинити сліпоту. Не тріть очі руками, промийте їх водою та негайно зверніться до лікаря за допомогою.
	• Контакт із шкірою може викликати подразнення чи травми. Припиніть грамадну дзвінку водою та звертайтеся до лікаря, якщо дискомфорт не зникає.
Небезпека	Акумулятор можна розбирати лише при остаточній утилізації продукту. Підготовчими для остаточної мети: прокиньте до сервісного центру чи інших травм. Не розбирайте акумулятор, поки ваша ємність акумулятора не перевищила 60% початкової, інакше ваш акумулятор може вибухнути, а дефектного продукт.

Літій-іонний акумулятор цього продукту є цінним ресурсом, придатним до переробки та повторного використання. Вийміть акумулятор перед утилізацією пристрою й передайте його до спеціалізованої організації з переробки акумуляторів.

Гарантія

- Продукт Beoka має однорічну безкоштовну гарантію за наявності чека/документа про покупку.
- Beoka не надає безкоштовне гарантійне обслуговування у разі таких пошкоджень із вини користувача:
  - а) пошкодження через несанкціоновану розбирання або модифікацію продукту;
  - б) пошкодження через неподалеке падіння тощо, що експлуатації чи транспортування;
  - в) відмова внаслідок відсутності пошкоджень дотиду;
  - д) пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій з експлуатації;
  - е) пошкодження внаслідок неправильної експлуатації сторонніми сервісами, не авторизованими Beoka.
- Ремонтні послуги, що не підпадають під гарантію, здійснюються на платній основі згідно з чинною політикою.
- Для оформлення гарантійних звернень свяжіться зверніться до служби гарантійним електронним поштою.
- За потреби самостоятельно і одиань та інформація про комплектності які підлягають ремонту можуть спрямати лише поштою, сертифікатом Beoka.
- Беоку гарантія стосується продукту станомъ 5 років.
- Дату виробництва визначено на основному блоці або на упаковці.

Служба підтримки

В разі якщо у Вас виникнили запитання чи зауваження, звертайтеся до нашої служби підтримки. Команда підтримки Beoka гарантує повну відповідь і допомогу в разі кожної будь-якої проблеми.
Email: service@beoka.com

Якщо продукт має дефект або підлягає повернанню, зв'яжіться з нами із зазначенням номеру замовлення протягом 14 днів після отримання. Не викидайте жодних частин виробу, які можуть знадобитися для ремонту.