

Honeywell

Вентилятор

Honeywell HTF400E (TOW014739)

Інструкція з експлуатації



HTF400E



⚠ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

- Використовуйте прилад, тільки так, як описано в цьому посібнику.
- Це пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання. Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм. Діти не повинні проводити роботи з очищення або виконувати технічне обслуговування очищувача повітря без нагляду.
- Заборонено торкатися обертових лопатей вентилятора будь-якою частиною тіла, оскільки це може спричинити тілесні ушкодження та пошкодження приладу
- Регулярно очищайте прилад, дотримуючись інструкцій з розділу «Очищення».
- Це прилад призначений виключно для використання в приміщенні.
- Завжди вимикайте прилад, коли він не використовується, та під час його очищення чи транспортування.
- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур пошкоджений, його необхідно замінити в уповноваженому центрі сервісного обслуговування.
- Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений або працює неправильно, або якщо шнур чи вилка пошкоджені. Завжди вимикайте прилад, та від'єднайте вилку від мережі.

Деталі та компоненти пристрою

1. Кнопка живлення
2. Швидкість вентилятора
3. Автоматичне розподілення повітря
4. Таймер автовимкнення
5. Регулювання підсвітки
6. Повітряний затвор
7. USB порт для зарядки
8. Поворотна основа

СТВОРЮЄМО ОПТИМАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ СНУ ПРОТЯГОМ ВСЬОГО РОКУ

DreamWeaver™ Sleep Fan дозволяє створити комфортне середовище для сну, яке сприяє більш ефективному відновленню сил уві сні. Легке управління дотиком, дозволяє легко змінювати налаштування швидкості, обертання вентилятора навіть у темряві. Насолоджуйтеся перевагами звукового блокування “рожевий шум” протягом всього року з потоком охолоджуючого повітря чи без нього!


ЕКСПЛУАТАЦІЯ

УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ та КОНТРОЛЬ ШВИДКОСТІ

Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути вентилятор, і скористайтеся сенсорною кнопкою для вибору одного з 3 налаштувань швидкості. (Мал. 1)

Щоб збільшити налаштування швидкості продовжуйте торкатися панелі управління, вибираючи одне з налаштувань-низьке, середнє та високе.

Мал.1



Мал.2



Мал.3



AIR SHUTTER (Повітряний затвор) – потік повітря, яким ви керуєте. «Рожевий шум» – це комбінація високих та низьких частот, яка звучить більш збалансовано та природньо порівняно з «білим шумом». Вентилятор генерує заспокійливий звук, який залишається постійним, навіть якщо ви закриваєте повітряний затвор.

УВІМКН/ВИМК.

Щоб насолодитися потужним потоком повітря, тримайте повітряний затвор відкритим. (↻)

Коли охолодження не потрібне, повітряний затвор можна повністю закрити, зберігаючи заспокійливий звук “рожевого шуму”.

Примітка: коли повітряний затвор закритий, через верхню решітку вентилятора буде виходити мінімальна кількість повітря.

Автоматичне розподілення повітря

Щоб увімкнути функцію автоматичного розподілення повітря, натисніть один раз кнопку (☉).

Натисніть кнопку автоматичного розподілення повітря, ще раз, для того, щоб вимкнути її.

ПОВОРОТНА ОСНОВА

Спрямуйте потік повітря туди, куди вам потрібно, злегка натиснувши на верхню частину пристрою, щоб повернути пристрій вниз. (Мал.3) Щоб спрямувати потік повітря вгору, злегка натисніть на верхню частину пристрою повертаючи пристрій вгору.

ОПЦІЯ ТАЙМЕРА “ АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ”

Виберіть налаштування 1, 2, 4 або 8 годин, виконавши наступні дії:

- 1 година: один раз натисніть кнопку таймера (☉).
 - 2 години: двічі натисніть кнопку таймера (☉).
 - 4 години: натисніть кнопку таймера (☉) три рази.
 - 8 годин: натисніть кнопку таймера (☉) чотири рази.
- Натисніть кнопку таймера вп'яте, щоб вимкнути функцію таймера.

USB-ПОРТ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

Примітка. Для функціонування USB-порту, вентилятор має бути підключений до мережі. Заряджайте ваш електронний пристрій під час сну. Використовуючи свій власний зарядний шнур, просто вставте його в роз'єм USB, розташований на основі вентилятора, і підключіть його до вашого приладу для початку зарядки. Характеристики роз'єму – 5В 2А.

Регулювання підсвітки

Виберіть одне з 4-х налаштувань для бажаного рівня підсвічування панелі управління

- Для яскравості 65 % натисніть кнопку Підсвічування (☼) один раз.
- Для яскравості 35% двічі натисніть кнопку Підсвічування (Регулювання підсвітки ал.).
- Щоб вимкнути підсвічування, натисніть кнопку Підсвічування (☼) три рази
- Для яскравості 100 % натисніть кнопку Підсвічування (☼) чотири рази.

ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Переконайтеся, що вентилятор вимкнено та від'єднано від мережі.
- Для дбайливого очищення зовнішніх поверхонь вентилятора використовуйте виключно м'які тканини чи серветки.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ занурювати вентилятор у воду. Уникайте попадання крапель води до корпусу електродвигуна.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати бензин, розчинник для фарб або інші хімікати для очищення вентилятора.
- Зберігайте вентилятор в оригінальній коробці або накривайте його для захисту від попадання пилу та забруднень. Зберігайте вентилятор у сухому прохолодному місці.

- **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** намотувати шнур живлення навколо основи вентилятора. Це може призвести до пошкодження шнура живлення.

УТИЛІЗАЦІЯ



Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2012/19/EU щодо утилізації обладнання після закінчення терміну його експлуатації. Вироби, що мають на паспортній табличці, пакувальній коробці або в інструкціях маркування у вигляді закресленого сміттевого контейнера на коліщатках, мають після закінчення терміну їхньої служби утилізуватись окремо від побутових відходів.

НЕ УТИЛІЗУЙТЕ прилад разом із звичайними побутовими відходами. Ваш місцевий дистриб'ютор може мати програму утилізації старого обладнання та прийняти прилад назад для придбання нового виробу. Ви також можете звернутися до місцевої адміністрації, щоб дізнатися, як утилізувати Ваш пристрій.

ГАРАНТІЯ

Перш ніж використовувати цей пристрій, прочитайте інструкцію з експлуатації. Збережіть чек як доказ факту та дати покупки. Чек необхідно пред'явити під час пред'явлення будь-якої претензії протягом відповідного гарантійного періоду. Будь-які вимоги за гарантією не будуть дійсними без підтвердження покупки.

На цей виріб поширюється гарантія на 24 місяці з дати покупки.

Ця гарантія покриває дефекти, які мають місце при стандартному використанні приладу. Несправні пристрої, які відповідають цим критеріям, будуть замінені безкоштовно.

Гарантія НЕ ПОКРИВАЄ дефекти чи пошкодження, спричинені зловживанням або недотриманням інструкцій з користування. Гарантія втрачає силу, якщо пристрій було відкрито, пошкоджено чи використано з іншими частинами чи аксесуарами, або якщо ремонт виконується неавторизованими особами.

Гарантія не поширюється на аксесуари та витратні матеріали.

В разі виникнення будь-яких запитань, відвідайте сайт www.hot-europe.com/support або знайдіть контактну інформацію служби підтримки в кінці цього посібника для користувача.

Дана гарантія поширюється лише на країни Європи, Росії, Близького Сходу та Африки.

Лише для Великобританії: це не впливає на ваші законні права споживача.

LOT і SN вашого пристрою надруковані на табличці з характеристиками на упаковці виробу.

УМОВИ ПРИДБАННЯ

За умовою придбання покупець бере на себе відповідальність за правильне використання та догляд за цим пристроєм відповідно до інструкції з експлуатації. Покупець або користувач повинен сам вирішити, коли і як довго цей продукт буде використовуватись. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЯКЩО З ЦИМ ПРОДУКТОМ ВИНИКНУТЬ ПРОБЛЕМИ, БУДЬ ЛАСКА, ДОТРИМУЙТЕСЯ ІНСТРУКЦІЙ ЩО ЗАЗНАЧЕНІ В УМОВАХ ГАРАНТІЇ.**

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВІДКРИТИ АБО ВІДРЕМОНТУВАТИ ВИРІБ САМОСТІЙНО, ОСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО АНУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЇ ТА СТАТИ ПРИЧИНОЮ ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ І ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА.

Даний виріб має маркування CE та виготовлений відповідно до Директиви ЄС з електромагнітної сумісності обладнання 2014/30/EU, Директивою ЄС щодо низьковольтного обладнання 2014/35/EU та Директивою RoHS (Restriction of Hazardous Substances - правила) обмеження вмісту шкідливих речовин) 2011/65/EU та Директивою щодо енергоспоживаючих виробів 2009/125/EC.

Технічні модифікації захищено.

HTF400E

220-240 В ~ 50 Гц

35 Вт

Опис	Символ	Одиниця	Значення
Макс. швидкість потоку вентилятора	F	м3 /хв	0.48
Споживана потужність вентилятора	P	Вт	21.30
Експлуатаційне значення	SV	(м3/хв)/Вт	0.02
Спож. електроенергії в режимі очікування	P _{SB}	Вт	0.20
Сезонне споживання електроенергії	Q	кВт/год	7.04
Рівень звукової потужності вентилятора	L _{WA}	дБ(А)	56
Максимальна швидкість повітря	c	метрів/сек	2.80

Підтримка клієнтів


Якщо у вас є запитання чи сумніви щодо вашого нового продукту, зверніться до нашої команди підтримки клієнтів.

ТОВ "Екстрім Прайд", Україна, 04050, м. Київ, вул. Машинобудівна 41,

+38 (067) 654-32-86 - сервіс

*Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру та номер замовлення, перш ніж звертатися до служби підтримки клієнтів.

**Helen
of Troy**

 Kaz Europe Sàrl
A Helen of Troy Company
Площа Шодерон 18
CH-1003 Лозанна, Швейцарія
CH-1003 Лозанна, Швейцарія
© 2020, Усі права захищено



Honeywell є торговою маркою Honeywell International Inc., використовується за ліцензією Helen of Troy Limited.

Honeywell International Inc. не дає ніяких заяв або гарантій щодо цього продукту.

HTF400E

08OCT20

P/N: A003712R1

**Helen
of Troy**


**Creative Department
Artwork Specifications**

Brand: Honeywell
Category: Fan
Model: **HTF400E**
Artwork Part #: A003712R1
Die Line Part #: N/A
Subject: Owner's Manual
Region: EMEA
Flat Size: MM: W296 x H210
Folded Size: MM: W148 x H210
Scale: 1/1
Material: 50# matte text
Page Count: 40
Revision: 1
Date: **08OCT20**
Release Date: 18NOV20
Re-release Date:

Colors:

Dielines (Do not print)

Spot Colors



Special Instructions:

**Quality Requirement of Artwork and Quality
Clarification Process of Artwork Printing:
Meet Eng-QS-06&02**

Helen of Troy
Creative Services
Marlborough, MA 01752, USA
+1 508 490 7000